


# RELICIA

## ハイブリッド式加湿器

RLC-HH6000WH/BK 取扱説明書



※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。  
※巻末に製品保証書が添付されています。大切に保管しておいてください。  
※本製品のデザイン、仕様は予告無く変更になる場合がございます。  
あらかじめご了承ください。

このたびは、RELICIA ハイブリッド式加湿器をお買上げいただき、まことにありがとうございます。  
本製品は超音波式とヒーター式の両方の機能を備えたハイブリッド式加湿器です。アロマポケットを装備しており、お好みのアロマオイルの香りをお手軽にお楽しみいただくこともできます。

この取扱説明書をよくお読みになり、ご理解した上でご使用ください。また、「安全上の注意」の内容を必ずお守りください。

本取扱説明書の巻末に製品保証書が添付されていますので、必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

## 目 次

1. 安全上のご注意	3
2. ご使用になる前に	
2-1. 内容物の確認	4
2-2. 各部名称	5
2-3. 設置について	7
2-4. 電源について	7
3. ご使用方法	
3-1. 水タンクに水を入れる	8
3-2. 運転方法	10
3-3. アロマオイルを使うには	11
4. お手入れについて	12
5. 仕様表	13
6. 故障かな？と思ったら	14
7. アフターサービスについて	15
製品保証書	16

# 1 安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。  
本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。



## 警告

この表示を無視して誤った  
取扱いをすると、人が死亡  
または重傷を負う危険があ  
ります。



## 注意

この表示を無視して誤った  
取扱いをすると、人的およ  
び物的損害が発生する危険  
があります。

### ■絵表示と絵表示の意味



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## 警告



### ●家庭用交流100Vの電源で使用する。

指定された電源以外で使用すると、感電・発火・故障の原因となります。



### ●本製品を分解・改造しない。

故障の際はご自分で修理なさらず、巻末に掲載されている製品保証書の連絡先までご連絡ください。



### ●本体・電源コードが損傷したまま使用しない。

感電・発火を避けるため電源コードや本体が損傷を受けた状態のままでご使用にならないでください。また、損傷を避けるため本体、電源コード上に物を載せたり、無理な力のかかる環境でご使用にならないでください。また、コードを無理に折り曲げたり、切断・加工を行わないでください。



### ●水道水以外のものをタンクに入れない。

本体の故障の原因となるほか、健康に悪影響を与える可能性があります。  
タンクには常温の水道水のみを入れてご使用ください。



### ●コンセントの抜き差しは必ずプラグを持って行う。

断線の原因となります。また、感電の恐れがあるため、濡れた手でプラグに触れないでください。

## ⚠ 注意



●屋内で使用する。

本製品は屋内専用です。屋外で使用しないでください。



●高温になる場所で保管しない。

故障の原因となります。



●平らで安定した場所で使用する。

転倒や落下の危険のある場所では使用しないでください。

設置場所の注意については7ページを参照してください。壁や家具、家電製品など濡れてはいけないものから離して設置してください。



●不使用時はコンセントからプラグを抜く。

使用しない時、移動やお手入れの際は、必ずコンセントからプラグを抜いてください。



●お子様や、ご自分で本機の操作ができない方のみで使用させない。

故障時や転倒時、事故やケガの原因となります。

## 2 ご使用になる前に

### 2-1. 内容物の確認

パッケージには下記のものが同梱されています。

- 本体（1台） ●製品保証書付き取扱説明書（本書／1冊）
- アロマ用スポンジ（1個）※本体に装着済みです。

本体を箱から取り出す際には、破損しないよう十分ご注意ください。


※はじめから破損している場合や、各部品が欠損している場合には、ご購入店までお問い合わせください。各部品の構成については6ページを参照してください。


## 2-2. 各部名称

### ■正面




### ■背面





## ■水タンク底面



## ■各部品の構成

### 2-3. 設置について


本製品を設置する際は、安定した水平な台の上などにのせ、図のように周囲からのスペースを確保してください。

また、ミストが壁や家具に直接当たるようなところには、置かないでください。シミがついたり家具を傷めたりすることがあります。

※加湿量が多すぎると周囲が水滴で濡れてしまう場合があります。クールミスト量調節ダイヤルで加湿量を調節してご使用ください。また、家具やフローリング・畳・大理石の上に置く場合はご注意ください。（受け皿等の上に置くことをおすすめします。）

※本製品周辺に電気製品および紙類など水分に弱いものがある場所での使用は、絶対にしないでください。

※就寝時にご使用される場合は、お部屋を加湿しすぎないように加湿量を調節してご使用ください。



### 2-4. 電源について

本製品は、家庭用 AC100V（50/60Hz）でご使用ください。

電源プラグをコンセントに接続します。本製品から発生するミストや、万一転倒した場合でもこぼれた水がコンセントにかからないよう、設置場所にご注意ください。


## 3 ご使用方法

### 3-1. 水タンクに水を入れる


水タンクに水を入れるには、下記の注意事項を守り、手順に従って行ってください。

- 水タンクの取り外し／セットは、必ず電源を OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。
- 水タンクの取り外し／セットは必ず平らで安定した場所に本体を設置して行ってください。
- 水タンクへの給水は、注ぎ足しせず、全て新しい水に取り替えてください。また、定期的に洗浄を行い、清潔な状態を保ってください。（12 ページ参照）
- 必ず水道水（飲用）をご使用ください。（水道水は雑菌が繁殖しにくいように、塩素で殺菌処理をしています。）
- お湯や冷水を入れないでください。変形や故障の原因になります。またミネラルウォーターは、ミネラル分がヒーターに付着して故障の原因となりますので、使用しないでください。
- 水タンクには直接アロマオイルなどを入れないでください。変形や故障の原因になります。
- ご使用にならない場合は給水タンク内に水を残さないでください。給水タンク内に水が残っていると雑菌が繁殖する恐れがあります。

①ミスト吹き出し口カバーを外し、水タンクを外します。




②水タンクの底面を上にし、給水口キャップを外します。






**③水タンクに常温の水道水を注ぎ入れます。**

キャップを閉めた時にあふれ出ないようにご注意ください。




**④給水口キャップをしっかりと締めます。**

本体の水気をしっかりと拭き取ってください。




**⑤水タンクを本体に装着し、ミスト吹き出し口カバーを戻します。**



ミストダクト

※ミストダクトが装着されていることを確認してください。



※水タンク装着後、上図のようになっているか確認してください。

## 3-2. 運転方法

### ●ミストを出すには

電源を接続し、本体背面の電源スイッチを ON にするとインジケータが緑に点灯し、ミストが吹き出されます。

※タンクに水が無い場合（本体の水位が一定値以下になった場合）や、本体に水が充填されるまでの間はインジケータが赤く点灯し、ミストは吹き出されません。

### ●ミスト量を調節するには

ミスト量は上側のクールミスト量調節ダイヤルで調節します。MIN 側にひねると少なくて、MAX 側にひねると多くなります。

### ●ミストの温度を調節するには

ミストの温度は下側のウォームミスト切替ダイヤルで調節します。「Ⅰ」が最小、「Ⅲ」が最大です。

※ダイヤルを調節してからミストの温度が上昇するまでには少し時間がかかります。


※OFF に設定した場合はヒーターは稼働せず、タンクの水温のままのミストが吹き出されます。

※ヒーターを稼働させた場合、内部の水温は非常に高温になっています。使用後にお手入れする場合など、十分にご注意ください。

### ●ミストを停止するには

本体背面の電源スイッチを OFF にします。


※クールミスト量調節ダイヤルを「MIN」にしてもミストの吹き出しは続きます。



## ⚠ 注意

※ご使用にならない場合は、給水タンクに水を残さないでください。給水タンク内に水が残っていると雑菌が繁殖したり、周囲温度の変化で給水タンク内の空気が膨張し、給水タンクから水漏れする恐れがあります。

### 3-3. アロマオイルを使うには



アロマオイルをお使いになる場合は、本体背面のアロマポケットを引き出し、スポンジにアロマオイルを数滴染みこませてください。

アロマポケットを本体に戻し、加湿運転を行ってください。

※アロマスポンジは劣化します。定期的に交換してください。

※アロマオイルは付属しません。市販の物をご用意ください。

## 4 お手入れについて

ご使用後は各部品をよく洗浄し、清潔な状態を保ってください。

お手入れを行う際は必ず、電源プラグをコンセントから外してください。

### ●排水

使用後、本体内に残った水を排水してください。排水する際、空気口から水が入ったり、電源スイッチに水がかからないようにご注意ください。

### ●超音波振動子／ヒーター／本体内部の洗浄

水道水に含まれるカルキが付着し、加湿性能に影響することがあります。

超音波振動子／ヒーターの洗浄には、やわらかめの歯ブラシなどを用い、付着したカルキや汚れをやさしく取り除いてください。ヒーターに付着したカルキは、固まってしまうと取れにくくなりますので、こまめに取り除いてください。

その他の各部は水で絞った布などで汚れを拭き取ってください。

その後水で洗い流し、清潔な布で水気を拭き取ります。

※金属タワシや硬めのブラシは用いないでください。

※洗剤は、残留した場合に健康に害を及ぼす可能性がありますので、用いないでください。

※ヒーター表面にカルキがこびりついてしまった場合は、市販の加湿器用クエン酸などを使用して除去してください。

### ●本体外部の清掃

本体の汚れは、水、または薄めた中性洗剤を使い、固く絞った布で拭き取ってください。洗剤を使った場合は、水で絞った布でもう一度拭き取ります。

電源スイッチや各ダイヤルの部分から水気が内部に侵入しないようご注意ください。

### ●ミスト吹き出し口カバーの洗浄

流水でよくすすぎ洗いをしてください。

### ●水タンク内の洗浄

給水口キャップを外し、水で数回すすぎ洗いをします。その後、水またはお酢を水で薄めたもの（水 10 に対してお酢 1 程度）を給水タンクに注ぎ入れます。

キャップをしっかりと閉め、給水タンクを振り洗いします。給水タンクを水道水で数回すすぎ洗いし、よく乾燥させます。

### ●長時間使用しない場合は

電源プラグをコンセントから抜き、本体の清掃と各部品の洗浄を行ってください。

保管する場合はビニール袋等を掛け、高温になる場所や湿気、埃の多い場所を避けてください。

### ●故障や各部品を紛失／破損した場合は

修理の必要が生じた場合や、紛失などによる部品交換の必要が生じた場合には、本書巻末にある製品保証書に必要事項を記入し、販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

保証期間が過ぎている場合や、保証規定によらない故障、部品紛失の場合はお客様のご希望により有償修理となります。

### ●廃棄する場合は

本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体が定める方法に従って廃棄してください。

## 5 仕様表

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	300W
加 湿 量	最大 600ml/h
水 タ ン ク 容 量	5.7L
連 続 使 用 時 間	約 9.5 時間
適 用 床 面 積	木造和室 17 m <sup>2</sup> (10 畳) プレハブ和室 27 m <sup>2</sup> (17 畳) (※)
外 形 寸 法	約 W295×D221×H344mm
本 体 重 量	約 2.9Kg

(※) 日本電気工業会 JEM1426 による

※製品の加湿能力は部屋の温度、湿度等環境、ご使用されている暖房器具などの影響により変化します。

ご使用の条件によっては、表示している値と差異が生じる場合がございます。

## 6 故障かな?と思ったら

状 態	処 置
差し込みプラグをコンセントに入れたが、インジケータランプがつかない	○電源スイッチは入っていますか? 本体後側の電源コード取付部近くに電源スイッチがあります。「○」側でなく、「 」側に押されているか確認してください。
電源スイッチを入れたが、加湿しない	○差し込みプラグはコンセントに入っていますか? 差し込みプラグをコンセントに入れてください。
インジケータが赤く点灯していて、加湿が始まらない	○水タンクはセットされていますか? 水タンクがセットされていないと、水位センサーがタンクなしを検知して、インジケータが赤く点灯します。この状態では、加湿運転はされません。水タンクに水を入れてタンクを本体にセットしてください。  ○水タンクに水は十分入っていますか? 水タンクの水が十分でないと、本体に水が供給されない恐れがあります。水が少ないと水位センサーが働いて、インジケータが赤く点灯し加湿運転を停止します。水タンクを一度取り外し、水が十分あるか、ご確認ください。
本体から水が漏れる。	○水タンクの給水口キャップは、きちんと締まっていますか? 水タンクの給水口キャップがきちんと締まっていないと、給水口との間から水が漏れるおそれがあります。吸水口キャップを取り付け直してみてください。

うまく動作しないときは、まず上記の項目をチェックしてください。

該当する項目がない場合、または対策を試しても直らない場合は、販売店にご相談ください。

## 7 アフターサービスについて

### ①保証書

この取扱説明書には保証書がついています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

### ②修理を依頼される時

※保証期間中は製品に保証書を添えてお買上げ販売店へご持参ください。保証規定の記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買上げの販売店、または下記サポートセンターにお問い合わせください。

### ③アフターサービスについてご不明な場合

アフターサービスについてご不明な場合には、お買上げ販売店、または下記サポートセンターまでお問い合わせください。

お取扱い方法についてのご相談およびアフターサービスのご案内

サポートセンター  
電話番号 **03-6803-0191**

受付時間：10：00～12：00、13：00～17：00

（土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く）

# 製品保証書

## 持込修理

### 〈保証規定〉

このたびは、RELICIA ハイブリッド式加湿器をご購入頂きありがとうございます。当社ではアフターサービスを提供することを保証いたします。お客様の權益を保護するため、下記の文章をご覧ください。

①ご購入日から1年以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と、保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で修理、または新品と交換いたします。

②保証期間でも次のような場合には有料修理となります。

※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または損傷。

※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

※本書の提示がない場合。

※本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

③本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合はただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。

●太枠線内はご購入後、お客様自身がご記入ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

製品名	ハイブリッド式加湿器 RLC-HH6000WH/BK		
保証期間(お買い上げ日より)	お買い上げ日		
1年間	年	月	日
お客様	フリガナ		
	お名前		
	ご住所 〒 -		
	電話番号( ) -		
取扱販売店名・住所・電話番号			

販売元 株式会社TOHO

TOHOサポートセンター

Tel.03-6803-0191

受付時間：月～金 10:00～12:00 13:00～17:00  
※土日、祝祭日はお休みを頂いております。